Instructions de montage et mode d'emploi





Système de mesure et de régulation du chlore, pH et redox

МВD-3 скоя № Ф× 24.9 °С 0.50 //min рн сhtor Redox 7.21 0.40 715 7.20 0.45 D+59b D+56b н сноя	• 104	Pictore Kalbrierung Pictore 2 3 4 0 7
WATERFRIEND EXClusiv	www.stide	Madel in Germany
Messwasser measured water PH Chlor chlorine	UST NOCEUL	

Caracteristiques Techniques WATERFRIEND *exclusiv*

Tension nominale	1/N/PE 230V/50Hz
Pompe de dosage, chlore	0 à 10 l / h
Pompe de dosage, pH-	0 à 10 l / h
Pompe de dosage, pH+ (option)	0 à 10 l / h
Pompe de dosage, floculation (option)	2 à 250 ml/h
Indice de protection	IP 44
Dimensions du carter	625 x 390 x 130
Humidité de l'air	0 à 95 %, sans condensation
Température ambiante	0 à 40 ⁰C
Pression de l'eau de mesure	Max. 2 bars
Débit de l'eau de mesure	0,5 l/min.

Sujet	Table des matières	Page
Généralités:		5
Consignes de sécurité:		5
Instructions de monta	ge et mode d'emploi	5
Récipients		5
Qualifications du pers	onnel	5
Installation		6
Montage		6
Raccordement au circuit	hydraulique	6
Schéma de raccorden	nent	6
Pompe pour l'eau de i	mesure	7
Consignes de raccord	ement au circuit hydraulique	7
Raccordement électrique	9	
Lignes de très basse t	tension	7
Schéma de raccorden	nent	
Alarme		
Pompes externes		
Libération		
Connexion à EUROM	ATIK.net ou Pool-control-Touch	8
Connexion à Internet.		8
Utilisation du serveur de	communication osf	9
Emplacement du DEV	/ICE ID sur l'écran du système de dosage	10
Écran	, ,	11
Température		11
Déhit de l'eau de mes	ure	
Affiahaga		12
Affichage analogique		
Anichage analogique.		
Mise en service		
Choix de la langue	·	
Reglage de la date et	de l'heure	
Réglage du débit de l'	eau de mesure	
Etalonnage des electr	odes	
Activation du dosage	automatique	
Reglage du debit des	pompes de dosage	
Utilisation		14
Sécurité enfant		14
Mode professionnel (r	niveau expert)	14
Régulation du pH		15
Désactivation de la ré	gulation du pH	15
Réglage du pH de cor	nsigne	15
Réglage de la limite p	H inférieure	16
Réglage de la limite p	H supérieure	16
Étalonnage de l'électr	ode pH	16
Étalonnage de la vale	ur supérieure (pH 7)	17
Étalonnage de la vale	ur inférieure (pH 4)	17
Erreur d'étalonnage, p	эН	17
Retardement à la disp	onibilité pH	18

Reglage de la durée de dosage maximale du ph	18
Réglage de la valeur de régulation proportionnelle du pH	19
Impact de la valeur proportionnelle	20
Débit de la pompe de dosage pH	20
Régulation du chlore	21
Désactivation de la régulation du chlore	21
Réglage du niveau chlore de consigne	21
Réglage du niveau de chlore minimum	
Réglage du niveau de chlore maximum	
Étalonnage de l'électrode chlore	
Erreur d'étalonnage, chlore	
Retardement à la disponibilité chlore	23
Réglage de la durée de dosage maximale du chlore	24
Réglage de la valeur de régulation proportionnelle du niveau de chlore	
Impact de la valeur proportionnelle	
Débit de la pompe de dosage du chlore	
Indicateur redox	
Réglage de la limite redox inférieure	
Réglage de la limite redox supérieure	
Retardement à la disponibilité Redox	
Étalonnage de l'électrode redox	
Erreur d'étalonnage, redox	
Affichage d'alarme	29
Acquitter les messages d'alarme	29
l e granhique de valeurs de mesure	20
Protocole	30
Onderstion manualla	20
Duras des flevibles de desege	
Chloration choo	
Floculation (facultatif)	
Réglage de la capacité de pompe pour floculant	
Activer ou désactiver la floculation	
Purger le tube de dosage	
Purger le tube de dosage Réglages pour le technicien de service	31 31
Purger le tube de dosage	31 31
Purger le tube de dosage <i>Réglages pour le technicien de service</i> Réglage de l'horloge en temps réel Temps Internet automatique	31 31
Purger le tube de dosage	

Page	4
------	---

Informations sur l'appareil	35
Configuration des pompes doseuses	35
Augmentation du pH <=> Diminution du pH	35
Fonction de la troisième pompe de dosage (facultatif)	
Contrôle bidirectionnel de pH (pH + et pH)	
Calibrage de l'écran tactile	
Calibrage de la sonde de température	
Paramètres supplémentaires via l'interface LAN	
Entretien	
Entretien semestriel	
Étanchéité	
Filtre à impuretés	
Clapets d'injection	
Électrode pH	
Électrode redox	
Pompes de dosage	
Entretien annuel	
Remplacement des électrodes redox et pH	
Remplacement des flexibles de dosage	
Mise hors service	
Électrodes	
Chambre de passage	
Pompes de dosage	
Pièces d'usure	



Consignes de sécurité:

Instructions de montage et mode d'emploi

Le présent manuel contient des informations importantes qu'il convient de respecter lors du montage, de l'utilisation et de l'entretien de ce système de dosage. C'est pourquoi le monteur et le personnel compétent ou, le cas échéant, l'exploitant doivent impérativement le lire avant de procéder au montage ou à la mise en service du système. Le manuel doit être disponible en permanence à proximité de l'appareil.

Attention

Les fluides de dosage utilisés sont corrosifs et comburants. Les extrémités des flexibles de pompage ne peuvent jamais être suspendues dans le vide, car des liquides corrosifs et comburants peuvent s'en écouler.

Récipients

Les récipients contenant les liquides de dosage doivent être disposés sur des bacs de récupération **DEI**. Ils ne peuvent en aucun cas être directement placés sous l'unité de commande. Les gaz émanant des produits chimiques sont susceptibles d'endommager ce dernier.

Qualifications du personnel

Le personnel chargé de l'utilisation, de l'entretien, de l'inspection et du montage doit disposer des qualifications requises à cet effet. L'exploitant est tenu de définir précisément les responsabilités, les compétences et la surveillance du personnel. Le personnel ne disposant pas des connaissances requises doit recevoir une formation et des instructions appropriées. Au besoin, celles-ci peuvent être données par le fabricant ou le fournisseur, sur demande explicite de l'exploitant. En outre, l'exploitant doit veiller à ce que le contenu du présent manuel soit compris dans son intégralité par le personnel.

Installation

Avec le système **DEI** WATERFRIEND, vous disposez désormais d'un dispositif de mesure, de régulation et de dosage offrant une grande fiabilité. Il s'agit d'un système précis et sensible qu'il convient de toujours manipuler avec délicatesse.

Le carter doit également être manipulé avec la plus grande précaution. Il ne peut ni tomber ni entrer en contact avec des produits chimiques. Le nettoyage du carter s'effectue avec un chiffon doux et éventuellement un peu d'eau.

Pendant l'installation, il convient de respecter les prescriptions et règlements locaux en vigueur.

La piscine doit être montée de manière à ce qu'un problème technique, une panne de courant ou un système de dosage défectueux ne puisse entraîner aucun dommage.

Montage

La partie inférieure du carter doit être fixée verticalement et de façon permanente à une paroi solide présentant une capacité de charge suffisante. Veillez en particulier à la verticalité des capteurs une fois le montage terminé. L'endroit du montage doit être exempt de poussière et d'eau afin de garantir le fonctionnement optimal de l'appareil. La température ambiante doit être comprise entre $0 \ C$ et $40 \ C$ et doit être aussi constant e que possible. L'humidité relative de l'endroit du montage ne doit pas dépasser 95 %, car aucune condensation ne doit apparaître. Il convient d'éviter que l'appareil soit exposé à la chaleur directe ou aux rayons du soleil.

Raccordement au circuit hydraulique

Veillez à ce que l'installation soit réalisée dans les règles de l'art et dans le respect des consignes de sécurité. Le dispositif de mesure, de régulation et de dosage ainsi que tous les autres appareils électriques (par exemple la pompe de filtration et le chauffage) doivent être débranchés du réseau électrique. Si la pression de l'eau de mesure excède 2 bars, l'installation d'un manodétendeur est requise.

Schéma de raccordement



Pompe pour l'eau de mesure

Le système de dosage « WATERFRIEND » nécessite un débit d'eau de mesure se situant en permanence entre 0,3 et 0,8 litre par minute. En cas d'utilisation de pompes de filtration à débit variable ou de rapports de pression défavorables, il convient d'envisager l'installation d'un dispositif permettant de pomper l'eau de mesure.

Consignes de raccordement au circuit hydraulique

- Vérifiez le fonctionnement des clapets d'injection avant la mise en service
- Veillez à ce qu'aucun tuyau ne soit plié
- Ne disposez pas les tuyaux sur un bord tranchant
- Contrôlez l'étanchéité des tuyaux et raccords
- Évitez les chemins de câble de longueur excessive
- Ne disposez pas les tuyaux sur des composants dégageant de la chaleur

Raccordement électrique

L'unité de commande doit être montée conformément à son type de protection de façon à la protéger contre l'humidité. L'alimentation électrique de l'appareil doit se faire par le biais d'un interrupteur principal tous pôles avec une amplitude de contact d'au moins 3 mm et d'un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit avec $I_{FN} \leq 30$ mA. Avant d'ouvrir le carter, l'appareil doit impérativement être mis hors tension. Le raccordement électrique ainsi que les travaux d'entretien et de réglage doivent impérativement être réalisés par un électricien agréé ! Il convient de respecter les schémas de raccordement fournis et les consignes de sécurité respectives en vigueur.

Lignes de très basse tension

Il est interdit de poser les lignes de très basse tension dans la même gaine de câbles que les lignes de courant triphasé ou de courant alternatif. De manière générale, la pose de lignes de très basse tension à proximité de lignes de courant triphasé ou de courant alternatif est déconseillée.

Schéma de raccordement



Alarme

Ces bornes permettent le raccordement d'une alarme acoustique ou optique, mais peuvent également servir à connecter une signalisation de dysfonctionnement général. Elles supportent une charge maximale de 230 V/1 A.

Pompes externes

Ces bornes permettent le contrôle de pompes de dosage externes. Elles supportent une charge maximale de 230 V/1 A.

Libération

Il s'agit de bornes de verrouillage destinées à une commande de filtre. L'ouverture du contact sans potentiel dans la commande de filtre entraîne l'interruption du dosage.

Connexion à EUROMATIK.net ou Pool-control-Touch

Ces bornes permettent de connecter la commande de filtre **Insti** EUROMATIK.net ou Pool-control-Touch. Le raccordement doit s'effectuer au moyen d'un câble blindé présentant deux fils torsadés (paire torsadée) ainsi qu'une section d'au moins 0,22 mm². (p. ex. Li2YCY(TP) 2 x 0,22 mm²). Le blindage permet d'améliorer la compatibilité électromagnétique (CEM). La longueur de la conduite ne doit pas dépasser 1.200 mètres. Il convient de respecter la polarité (DATA+ et DATA-).

Connexion à Internet

Le raccordement à Internet s'effectue via le serveur de communication osf. À l'aide d'un câble patch disponible dans le commerce, connectez le WATERFRIEND MRD-3 à une prise réseau, un adaptateur CPL, un point d'accès sans fil ou tout autre dispositif approprié.



Une fois le WATERFRIEND connecté au réseau local, il peut être mis sous tension. Le serveur Web osf du WATERFRIEND recherche automatiquement le serveur de communication osf et se connecte à la base de données.



Si le symbole « osf » est visible sur l'écran (voir le graphique de droite), cela signifie que le WATERFRIEND est correctement connecté au serveur de communication osf.

Utilisation du serveur de communication osf

Vous pouvez accéder au serveur de communication osf depuis l'adresse http://devices.osf.de



En tant que nouvel utilisateur, vous devez d'abord vous inscrire :

				-	
	CONTROLS	Online-Gerateverwaltung		Crutarit	-
	1.000	ANAPILEEN	HARE CASEATE HELPECHE COS		
	Registrieren			-	
	Name				
	Bendtemane"				
	Terrarie				
	Sathana				
	Keetaktistermatioe				
	Envir				
	Erweiterte Benutze	datas			
	Passer				
	Facesteelahaung				
	of Defranger	Bits Sessinger. Se unere hum	ungeskalenge og en værter gesagteret at en andere er av farfatteret		
	(77175)				
		Online Conditioners of the			
		Copyright & 2014 All Topics To	diamond the second second		

Après l'inscription, vous pouvez vous connecter à votre profil utilisateur et y enregistrer le DEVICE ID de votre nouveau système de dosage.

Color and the little li	-	, P 🔄 🐄 🚘 Profil Online Geräteverwalt 🛪 🔛	
		Online-Gerateverwaltung	Deutsch
		ANMELDEN REGISTRIEREN IHRE GERÄTE	
	Profil		-
-	3erátezuordnung		
	hre Oerāte	2000000	
	<u> </u>	X00000X	
	Veues Gerät		
1	Name		
	lenutzername	Maxius	
		Die Denutzernamen können nicht geändert werden	
×	/omame	Max	
,	Vachname	Mustermann	
,	Kontaktinformation	019	
1	I-mail*	Max-Mustermann@osf.de	
		prison0	
	Erweiterte Benutzer	dsten	
>	Veues Passwort		
7	Passwortwiederholung*		
1	Speichern		

Le DEVICE ID (identifiant) de l'appareil est mentionné sur la page d'information du panneau de commande :

Emplacement du DEVICE ID sur l'écran du système de dosage



Ensuite, votre appareil apparaît dans un aperçu et peut être contrôlé au moyen du serveur de communication :



La connexion Internet par serveur de communication doit être activée (réglage d'usine) pour permettre l'utilisation du serveur :







Température

La température affichée est celle de l'eau de mesure à l'intérieur de la chambre de passage. En fonction de la longueur des tuyaux et de la température ambiante, il se peut qu'elle soit différente de la température dans la piscine.

Débit de l'eau de mesure

Débit de l'eau à travers la chambre de passage.



Mise en service



Réglage de la date et de l'heure

Pour modifier l'heure et la date, utilisez les touches + et -. Appuyez ensuite sur la touche OK pour enregistrer le réglage.



Réglage du débit de l'eau de mesure

- 1. Repérez le débit effectif de l'eau de mesure sur l'écran du système de dosage.
- 2. Réglez ensuite le débit sur 0,5 l/min en utilisant la soupape prévue à cet effet.



Étalonnage des électrodes

Activation du dosage automatique.



Pour obtenir une bonne qualité d'eau, il est recommandé de ne procéder à l'étalonnage qu'après avoir fait tourner l'appareil quelques jours avec le dosage désactivé. Autrement, il faudra procéder à un nouvel étalonnage après quelques jours.

Réglage du débit des pompes de dosage

Le réglage de la vitesse des pompes de dosage permet d'adapter le débit à la taille du bassin. Le calcul du débit peut s'effectuer à l'aide de la formule empirique suivante:

 $\frac{\text{Volume d'eau en m}^3}{10} = \text{Débit en l/h}$

Toutefois, le résultat de ce calcul ne constitue qu'une valeur indicative. Les paramètres spécifiques à la piscine (débit de la pompe de filtration, longueur des tuyaux, température, comportement de l'utilisateur, etc.) ne sont pas pris en compte dans cette formule.

16:46

26.0 11

Utilisation Barre de symboles Officient de touches Barre de touches Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Officient de touches Sécurité enfant ARRÊT (aucun symbole) Officient de la sécurité enfant. Officient de la sécurité enfant. Officient de la sécurité enfant. Officient de la sécurité enfant.

Π



0.6 l/min

La sécurité enfant est désactivée à la livraison.

Activer la sécurité enfant :

effleurez cette zone de l'écran avec un doigt

Désactiver la sécurité enfant :	

appuyez pendant 5 secondes avec un doigt sur le symbole de clé

26.7℃

∽~ ⁄ Ĺ 2	26,7℃	0,6 l/min
-----------------	-------	-----------

<

Lorsque la sécurité enfant est activée, toutes les touches sont verrouillées !

Mode professionnel (niveau expert)

Le WATERFRIEND offre une protection contre le déréglage intempestif des paramètres d'exploitation importants. Cette fonction de sécurité est activée à la livraison. Toutes les fonctions grisées sur l'écran sont alors verrouillées. Fonction de protection activée (aucun symbole) Fonction de protection désactivée



Pour désactiver la fonction de protection, appliquez un doigt sur la barre de touches et balayez de droite à gauche.

(Observez le symbole de gauche dans la barre supérieure)

La fonction de protection se réactive automatiquement après une heure d'inactivité.

Pour activer la fonction de protection, appliquez un doigt sur la barre de touches et balayez à nouveau de droite à gauche. (*Observez le symbole de gauche dans la barre supérieure*)

En mode professionnel, des statistiques sont enregistrées dans différentes pages du menu. Elles peuvent être consultées en appuyant sur le symbole correspondant.



Régulation du pH

Ce menu permet de modifier plusieurs paramètres relatifs à la régulation du pH.

Désactivation de la régulation du pH

Procédure:

- 1. Sélectionnez pH Réglages
- 2. Sélectionnez mode opératoire
- 3. Sélectionnez le mode d'exploitation Régulation OFF

Le réglage sélectionné est enregistré automatiquement.

Réglage par défaut : Régulation Auto

Réglage du pH de consigne

Sélectionnez pH Réglages
 Sélectionnez Valeur consigne

Ce menu permet de spécifier le pH souhaité. Procédure:



Appuyez sur la touche



La valeur de consigne actuelle est affichée sur la gauche de l'écran. Il existe deux façons de modifier cette valeur de consigne: a) Touches PLUS/MOINS

- Appuyez sur la touche afin d'enregistrer le réglage.
- b) Clavier

La valeur de consigne peut également être encodée au moyen du clavier situé sur la droite de l'écran.

- Introduisez la valeur souhaitée
- Appuyez sur la touche afin d'enregistrer le réglage.

Réglage par défaut: 7,2 Plage de ré

Plage de réglage: 6,0 à 8,0





Réglage de la limite pH inférieure

Ce menu permet de spécifier le seuil d'alarme souhaité Procédure:

Appuyez sur la touche





- 1. Sélectionnez pH Réglages
- 2. Sélectionnez Alarme basse

La valeur de consigne actuelle est affichée sur la gauche de l'écran. Il existe deux façons de modifier cette valeur de consigne:

- a) Touches PLUS/MOINS
 - Modifiez la valeur de consigne en appuyant sur la touche a ou .

• Appuyez sur la touche afin d'enregistrer le réglage.

b) Clavier

La valeur de consigne peut également être encodée au moyen du clavier situé sur la droite de l'écran.

- Introduisez la valeur souhaitée
- Appuyez sur la touche 🔤 afin d'enregistrer le réglage.

Réglage par défaut: 6,0 Plage de réglage : de 3,0 jusqu'à la valeur de consigne

Réglage de la limite pH supérieure

Ce menu permet de spécifier le seuil d'alarme souhaité. Procédure:



pH alarme haute					
	max. 9,99		Régla	8,00 ge par d	éfaut
	Â		1	2	3
	8,00	рH	4	5	6
	$\overline{\bigtriangledown}$		7	8	9
			C	0	OK
<z< th=""><th>🛆 đ</th><th>7</th><th></th><th></th><th>13:41 13.08.14</th></z<>	🛆 đ	7			13:41 13.08.14

- Appuyez sur la touche
- 1. Sélectionnez pH Réglages
- 2. Sélectionnez Alarme haute

La valeur actuelle est affichée sur la gauche de l'écran. Il existe deux facons de modifier cette valeur:

- a) Touches PLUS/MOINS
 - Modifiez la valeur de consigne en appuyant sur la touche a ou .

• Appuyez sur la touche afin d'enregistrer le réglage.

- b) Clavier La valeur de consigne peut également être encodée au moyen du clavier situé sur la droite de l'écran.
 - Introduisez la valeur souhaitée
 - Appuyez sur la touche afin d'enregistrer le réglage.

Réglage par défaut: 8,0Plage de réglage: de la valeur de consigne jusqu'à 9,99

Étalonnage de l'électrode pH



L'étalonnage doit être effectué que par un expert et n'est accessible qu'en mode Expert.

Une fois les capteurs raccordés, il convient d'étalonner chaque entrée avant la mise en service. Un étalonnage est également requis lors du remplacement d'une électrode. Le WATERFRIEND contrôle la plausibilité des étalonnages (pente et point zéro). Les entrées non étalonnées et « mal » étalonnées sont affichées en clair.

Lors du démarrage du système, il faut attendre un certain temps avant de pouvoir utiliser les électrodes.

Il convient d'être attentif à la date limite de conservation des solutions tampons. Elles doivent être stockées dans un endroit sombre et frais. Lors de leur utilisation, il faut veiller à ce qu'elles restent propres. Il est donc interdit de

plonger les électrodes successivement dans différentes solutions tampons, sans les nettoyer avec de l'eau distillée entre chaque immersion. Attention à ne pas essuyer les électrodes avec du tissu, car la charge statique en résultant pourrait fausser les mesures. Votre fournisseur de systèmes de dosage **ISEI** « WATERFRIEND » peut vous procurer les solutions tampons **ISEI** requises pour pH 4, pH 7 et redox 468 mV, un kit permettant de contrôler le chlore, ainsi que des électrodes de rechange **ISEI**.

Avant d'insérer les électrodes dans la chambre de passage, veillez à ce qu'elles soient exemptes de saletés, d'huile, de graisse, etc. En outre, le diaphragme (petit point au sommet du capteur) doit être exempt de dépôts, de saletés et de résidus de cristallisation. Pour éviter toute contamination, il convient de ne pas toucher les corps en verre avec les mains.

L'étalonnage est réalisé sur 2 points à l'aide de 2 solutions tampons. Ces solutions tampons doivent être propres et fraîches.

Lors de l'étalonnage, l'écran affiche la tension de l'électrode ainsi que le pH de la solution tampon utilisée. Ces valeurs permettent de constater la qualité de l'électrode pendant l'étalonnage.

Étalonnage de la valeur supérieure (pH 7)

Procédure:

Appuyez sur la touche

- 1. Sélectionnez pH Réglages
- 2. Sélectionnez Calibration



Le processus commence par l'étalonnage du point supérieur (pH 7). Pour ce faire, l'électrode pH doit être plongée dans la solution tampon pH 7. L'écran affiche la valeur mesurée par l'électrode pH. Une fois la valeur affichée à l'écran stabilisée, il convient soit

d'appuyer sur la touche finir calibration	Étalonnage sur un point (pH):
	L'étalonnage est terminé. La valeur est prise en compte et enregistrée
soit d'appuyer sur la touche vers point 2	Étalonnage sur deux points (pH):
	Cf. « Étalonnage de la valeur inférieure (pH 4) »

Étalonnage de la valeur inférieure (pH 4)

Le processus se poursuit par l'étalonnage du point inférieur (pH 4). Pour ce faire, l'électrode pH doit être nettoyée avec de l'eau distillée et, seulement après, plongée dans la solution tampon pH 4. L'écran affiche la valeur mesurée par l'électrode pH. Une fois la valeur affichée à l'écran stabilisée, il convient d'appuyer sur la touche finir calibration. L'étalonnage est terminé. La valeur est prise en compte et enregistrée.

Attention : Attention à ne pas essuyer les électrodes avec du tissu, car la charge statique en résultant pourrait fausser les mesures.

Une fois l'étalonnage terminé, la pente de l'électrode apparaît à l'écran.

Le décalage ne peut être supérieur à ± 60mV (par le haut ou pas le bas), sous peine d'un échec de l'étalonnage. L'écran affiche alors le message Divergence élévée.

La pente doit être comprise dans une zone entre 45,0 et 65,0 mV, sous peine d'un échec de l'étalonnage. L'écran affiche alors le message Divergence élévée.

Si les valeurs de l'électrode se situent en dehors des limites tolérées, l'utilisateur obtient le message Divergence élévée. L'électrode doit alors être remplacée dans les plus brefs délais.

Erreur d'étalonnage, pH

L'échec de l'étalonnage ainsi que l'affichage du message Divergence élévée peuvent s'expliquer par les facteurs suivants:

- L'électrode pH (combinée) est hors d'usage. Sa durée de vie dépend de la qualité de son entretien ainsi que de la qualité de l'eau.
- Vous avez inversé la séquence des solutions tampons (1. pH7, 2. pH4). Cette séquence doit impérativement être respectée.
- Vous avez utilisé deux fois la même solution tampon. Pour réussir l'étalonnage, il est impératif d'utiliser deux solutions tampons différentes.
- Vous avez utilisé des solutions tampons inappropriées. Il est impératif d'utiliser des solutions pH4 et pH7. L'étalonnage est impossible avec d'autres solutions tampons.

- Les solutions tampons sont hors d'usage ou souillées. Le cas échéant, utilisez de nouvelles solutions tampons.
- L'électrode a été connectée au mauvais transmetteur. L'électrode pH doit être connectée au transmetteur noir.
- La liaison électrique entre l'électrode et le transmetteur ou entre le transmetteur et l'unité de commande est endommagée.

Retardement à la disponibilité pH



Ce réglage peut être modifié que par un expert et n'est accessible qu'en mode Expert.

Après la mise sous tension et après avoir allumé la validation extérieure (par ex. commande de filtration), le système de régulation démarre uniquement après l'expiration d'une temporisation. Ce retardement à la disponibilité est nécessaire, car, en effet, après la mise en route de la pompe de filtration, il s'écoule un temps lié à l'installation, avant que l'eau totalement brassée atteigne les capteurs. Ce brassage dépend essentiellement de la taille du bassin, de la dimension de la pompe de filtration, de la longueur des tuyaux et du filtre.



Appuyez sur la touche

- 1. Sélectionnez pH Réglages
- 2. Appuyez sur la touche 🔄 dans la barre des touches.
- 3. Sélectionnez délai démarrage

La valeur actuelle est affichée sur la gauche de l'écran.

Il existe deux façons de modifier cette valeur:

- a) Touches PLUS/MOINS
 - Modifiez la valeur en appuyant sur la touche $\stackrel{4}{ riangle}$ ou $\stackrel{\overline{ op}}{ riangle}$.
 - Appuyez sur la touche afin d'enregistrer le réglage.
- b) Clavier

La valeur peut également être encodée au moyen du clavier situé sur la droite de l'écran.

- Introduisez la valeur souhaitée
- Appuyez sur la touche afin d'enregistrer le réglage.

Réglage par défaut: 30 minutes Plage de réglage: 1 à 120 minutes

Réglage de la durée de dosage maximale du pH



Ce réglage peut être modifié que par un expert et n'est accessible qu'en mode Expert.

La limitation de la durée de dosage est une sécurité visant à prévenir le risque de surdosage en cas de dysfonctionnement. Attention! Plus le temps de dosage est réglé au maximum, au plus l'acide peut être libéré de façon incontrôlée tout dommage au tube de dosage.

La durée de dosage doit être déterminée en fonction de la taille du bassin. Procédure:

Appuyez sur la touche

- 1. Sélectionnez pH Réglages
- 2. Appuyez sur la touche 🔄 dans la barre des touches.
- 3. Sélectionnez Temps dosage max.

La valeur actuelle est affichée sur la gauche de l'écran.





0.38

0,45 D+ 142 689



Il existe deux façons de modifier cette valeur:

- a) Touches PLUS/MOINS
 - Modifiez la valeur en appuyant sur la touche $\stackrel{4}{\longrightarrow}$ ou $\stackrel{\overline{\bigtriangledown}}{\bigtriangledown}$.
 - Appuyez sur la touche afin d'enregistrer le réglage.
- b) Clavier

La valeur peut également être encodée au moyen du clavier situé sur la droite de l'écran.

- Introduisez la valeur souhaitée
- Appuyez sur la touche afin d'enregistrer le réglage.

Réglage par défaut : 60 minutes Plage de réglage : 1 à 300 minutes

Réglage de la valeur de régulation proportionnelle du pH



Ce réglage peut être modifié que par un expert et n'est accessible qu'en mode Expert.

Pour que le WATERFRIEND réponde de manière optimale aux exigences de la piscine, l'unité de commande permet de modifier la valeur de régulation proportionnelle. Cette valeur influence le débit en optimisant la modulation de la largeur d'impulsion. De cette manière, le taux d'impulsions est modulé à fréquence constante. La valeur numérique indique la pente de régulation. À une déviation de la valeur effective mesurée à partir de la valeur de consigne, qui est supérieure à la bande proportionnelle, la pompe de dosage fonctionne avec la puissance maximale. Si la valeur réelle s'approche de la valeur de consigne à une valeur comprise dans la bande proportionnelle, la pompe fonctionne à puissance réduite.

Appuyez sur la touche

Augmenter la bande proportionnelle provoque une approche lente de la valeur de consigne et donc une moindre dépassement de la valeur de réglage. Procédure:



- 1. Sélectionnez pH Réglages
- 2. Appuyez sur la touche 🗐 dans la barre des touches.
- 3. Sélectionnez Valeur P

La valeur actuelle est affichée sur la gauche de l'écran.

Il existe deux façons de modifier cette valeur:

- a) Touches PLUS/MOINS
 - Modifiez la valeur en appuyant sur la touche $\stackrel{4}{\longrightarrow}$ ou $\stackrel{\overline{\bigtriangledown}}{\bigtriangledown}$.
 - Appuyez sur la touche di afin d'enregistrer le réglage.
- b) Clavier

La valeur peut également être encodée au moyen du clavier situé sur la droite de l'écran.

- Introduisez la valeur souhaitée
- Appuyez sur la touche afin d'enregistrer le réglage.

Réglage par défaut : 1,00 Plage de réglage : 0,1 à 2,0



2 3

5 6



60

Impact de la valeur proportionnelle

Réglage	Avantages	Désavantages	Diagramme
Bande proportionnelle plus étroite	Régulation rapide et précise	Une suroscillation est possible au démarrage	pH
Bande proportionnelle plus large	Absence de suroscillation	Lenteur de régulation, de petits écarts sont possibles entre la valeur de consigne et la valeur effective	pH



Appuyez sur la touche

Débit de la pompe de dosage pH

Le réglage de la vitesse des pompes de dosage permet de faire coïncider de façon optimale le processus de régulation à la taille du bassin. Procédure:



- 1. Sélectionnez pH Réglages
- 2. Appuyez sur la touche 🔄 dans la barre des touches.
- 3. Sélectionnez Capacité pompe

La valeur actuelle est affichée sur la gauche de l'écran.

Il existe deux façons de modifier cette valeur:

- a) Touches PLUS/MOINS
 - Modifiez la valeur en appuyant sur la touche $\stackrel{\bigtriangleup}{=}$ ou $\stackrel{\bigtriangledown}{\bigtriangledown}$.
 - Appuyez sur la touche afin d'enregistrer le réglage.
- b) Clavier

La valeur peut également être encodée au moyen du clavier situé sur la droite de l'écran.

- Introduisez la valeur souhaitée
- Appuyez sur la touche afin d'enregistrer le réglage.

Réglage par défaut: 1,5 l/h Plage de réglage : 0,2 à 10,0 l/h

Régulation du chlore

Ce menu permet de modifier plusieurs paramètres relatifs à la régulation du chlore.

Désactivation de la régulation du chlore

Procédure:

- 1. Sélectionnez Chlore Réglages
- 2. Sélectionnez mode opératoire
- 3. Sélectionnez le mode d'exploitation Régulation OFF

Le réglage sélectionné est enregistré automatiquement.

Réglage par défaut : Régulation Auto

Réglage du niveau chlore de consigne

Ce menu permet de spécifier le niveau de chlore souhaité. Procédure:

Appuyez sur la touche

Appuyez sur la touche

- 1. Sélectionnez Chlore Réglages
- 2. Sélectionnez Valeur consigne

La valeur de consigne actuelle est affichée sur la gauche de l'écran. Il existe deux façons de modifier cette valeur de consigne:

- a) Touches PLUS/MOINS
 - Modifiez la valeur en appuyant sur la touche $\stackrel{4}{\longrightarrow}$ ou $\stackrel{\overline{\bigtriangledown}}{\nabla}$.
 - Appuyez sur la touche 🔤 afin d'enregistrer le réglage.
- b) Clavier La valeur peut également être encodée au moyen du clavier situé sur la droite de l'écran.
 - Introduisez la valeur souhaitée
 - Appuyez sur la touche afin d'enregistrer le réglage.

Réglage par défaut: 0,45 mg/l

Plage de réglage: 0,0 à 0,8 mg/l

Capacité pompe pH-1.5 1.6 1.9 def epar defaut 1 2 3 1.5 1/h 4 5 6 7 8 9 min 0.2 C 0 0K C 0 0K 13.42 1







Page 21

Réglage du niveau de chlore minimum

Ce menu permet de spécifier le seuil d'alarme souhaité. Procédure:

Appuyez sur la touche

- 1. Sélectionnez Chlore Réglages
- 2. Sélectionnez Alarme basse

La valeur actuelle est affichée sur la gauche de l'écran.

Il existe deux façons de modifier cette valeur:

- a) Touches PLUS/MOINS
 - Modifiez la valeur en appuyant sur la touche $\stackrel{4}{\longrightarrow}$ ou $\stackrel{\overline{\bigtriangledown}}{\bigtriangledown}$.
 - Appuyez sur la touche direction afin d'enregistrer le réglage.
- b) Clavier

La valeur peut également être encodée au moyen du clavier situé sur la droite de l'écran.

- Introduisez la valeur souhaitée
- Appuyez sur la touche d'afin d'enregistrer le réglage.

Réglage par défaut: 0,1 mg/l

Réglage du niveau de chlore maximum

Ce menu permet de spécifier le seuil d'alarme souhaité. Procédure:

> 3 6

9

=,	Cl alarme haute				
▽.				Régla	0,80 ige par
P		Â		1	2
0.		0,80	ppm	4	5
vior situó		$\overline{\bigtriangledown}$		7	8
her situe		min. 0,45		C	0
		<u> </u>	_		

Appuyez sur la touche

- 1. Sélectionnez Chlore Réglages
- 2. Sélectionnez Alarme haute

La valeur actuelle est affichée sur la gauche de l'écran.

Il existe deux façons de modifier cette valeur:

- a) Touches PLUS/MOINS
 - Modifiez la valeur en appuyant sur la touche 📤 ou
 - Appuyez sur la touche d'afin d'enregistrer le réglage.
- b) Clavier

La valeur peut également être encodée au moyen du clavier situé sur la droite de l'écran.

- Introduisez la valeur souhaitée
- Appuyez sur la touche dir afin d'enregistrer le réglage.

Réglage par défaut: 0,8 mg/l

Plage de réglage: de la valeur de consigne jusqu'à 9,99 mg/l

Plage de réglage: de 0 mg/l jusqu'à la valeur de consigne

Étalonnage de l'électrode chlore



L'étalonnage doit être effectué que par un expert et n'est accessible qu'en mode Expert.

Une fois les capteurs raccordés, il convient d'étalonner chaque entrée avant la mise en service. Un étalonnage est également requis lors du remplacement d'une électrode. Le WATERFRIEND contrôle la plausibilité des étalonnages (pente et point zéro). Les entrées non étalonnées et « mal » étalonnées sont affichées en clair.

Lors du démarrage du système, il faut attendre un certain temps avant de pouvoir utiliser les électrodes.

L'étalonnage est effectué sur 1 point à l'aide d'une mesure de référence. Cette mesure de référence est réalisée au moyen d'un photomètre. Le photomètre est un appareil de mesure autonome non fourni avec le système de dosage « WATERFRIEND MRD-3 ».





Pour un étalonnage réussi, le pH doit se situer dans la plage admissible. Autrement, il sera impossible d'étalonner le capteur de chlore (tenir compte des éventuels messages d'erreur). Préparation:

- 1. Réglez le débit de l'eau de mesure sur 0,5 l/min en utilisant la soupape prévue à cet effet.
- 2. Prélevez un échantillon d'eau de la piscine grâce au robinet de prélèvement de la chambre de passage.
- 3. La teneur en chlore de l'échantillon d'eau est établie au moyen d'un photomètre.

Procédure d'étalonnage:

Appuyez sur la touche

- 1. Sélectionnez Chlore Réglages
- 2. Sélectionnez Calibration
- 3. Sélectionnez Valeur du photomètre
- Pour introduire la valeur mesurée par le photomètre, appuyez sur la touche ou ou ou utilisez le clavier situé dans la partie droite dans l'écran. Appuyez ensuite sur la touche <u>ok</u>!
- 5. Appuyez sur la touche finir calibration pour enregistrer et terminer l'étalonnage.

L'étalonnage est terminé et l'écran standard réapparaît.

Erreur d'étalonnage, chlore

Si l'étalonnage a échoué et que la touche finir calibration est grisé, il est probable que le pH ou le débit de l'eau de mesure se trouve en dehors de la plage admissible. Les valeurs sont alors affichées en rouge.

Retardement à la disponibilité chlore



Ce réglage peut être modifié que par un expert et n'est accessible qu'en mode Expert.

Après la mise sous tension et après avoir allumé la validation extérieure (par ex. commande de filtration), le système de régulation démarre uniquement après l'expiration d'une temporisation. Ce retardement à la disponibilité est nécessaire, car, en effet, après la mise en route de la pompe de filtration, il s'écoule un temps lié à l'installation, avant que l'eau totalement brassée atteigne les capteurs. Ce brassage dépend essentiellement de la taille du bassin, de la dimension de la pompe de filtration, de la longueur des tuyaux et du filtre.

Cette temporisation peut être ajustée, si nécessaire, en fonction de la taille du bassin.

Procédure:

Appuyez sur la touche



1. Sélectionnez Chlore Réglages

- 2. Appuyez sur la touche 🔜 dans la barre des touches.
- 3. Sélectionnez délai démarrage

La valeur actuelle est affichée sur la gauche de l'écran.

Il existe deux façons de modifier cette valeur:

- a) Touches PLUS/MOINS
 - Modifiez la valeur en appuyant sur la touche $\stackrel{4}{\longrightarrow}$ ou $\stackrel{\overline{\bigtriangledown}}{\bigtriangledown}$.
 - Appuyez sur la touche dir afin d'enregistrer le réglage.
- b) Clavier La valeur peut également être encodée au moyen du clavier situé sur la droite de l'écran.
 - Introduisez la valeur souhaitée
 - Appuyez sur la touche afin d'enregistrer le réglage.

Réglage par défaut: 60 minutes



Plage de réglage: 1 à 120 minutes



Réglage de la durée de dosage maximale du chlore



Ce réglage peut être modifié que par un expert et n'est accessible qu'en mode Expert.

La limitation de la durée de dosage est une sécurité visant à prévenir le risque de surdosage en cas de dysfonctionnement. Attention! Plus le temps de dosage est réglé au maximum, au plus chlore peut être libéré de façon incontrôlée tout dommage au tube de dosage.

La durée de dosage doit être déterminée en fonction de la taille du bassin. Procédure:

Appuyez sur la touche

- 1. Sélectionnez Chlore Réglages
- 2. Appuyez sur la touche 🗐 dans la barre des touches.
- 3. Sélectionnez Temps dosage max.

La valeur actuelle est affichée sur la gauche de l'écran.

Il existe deux façons de modifier cette valeur:

- a) Touches PLUS/MOINS
 - Modifiez la valeur en appuyant sur la touche rightarrow ou rightarrow.
 - Appuyez sur la touche afin d'enregistrer le réglage.
- b) Clavier

La valeur peut également être encodée au moyen du clavier situé sur la droite de l'écran.

- Introduisez la valeur souhaitée
- Appuyez sur la touche afin d'enregistrer le réglage.

Plage de réglage: 1 à 300 minutes Réglage par défaut: 60 minutes

Réglage de la valeur de régulation proportionnelle du niveau de chlore



Ce réglage peut être modifié que par un expert et n'est accessible qu'en mode Expert.

Pour que le WATERFRIEND réponde de manière optimale aux exigences de la piscine, l'unité de commande permet de modifier la valeur de régulation proportionnelle. Cette valeur influence le débit en optimisant la modulation de la largeur d'impulsion. De cette manière, le taux d'impulsions est modulé à fréquence constante. La valeur numérique indique la pente de régulation. À une déviation de la valeur effective mesurée à partir de la valeur de consigne, qui est supérieure à la bande proportionnelle, la pompe de dosage fonctionne avec la puissance maximale. Si la valeur réelle s'approche de la valeur de consigne à une valeur comprise dans la bande proportionnelle, la pompe fonctionne à puissance réduite.

Augmenter la bande proportionnelle provoque une approche lente de la valeur de consigne et donc une moindre dépassement de la valeur de réglage Procédure:

Appuyez sur la touche



	Cl te	nos ma:	k. dosa	ae	
	max. 300		Régla	60 ge par de	éfaut
	A		1	2	3

		1			
	home	menu	0 info		13:40 13.08.1
	C1	temps m	iax. dosa	ige	
				60	

0.38

0.45 147 689

7.26



- 2. Appuyez sur la touche 🗐 dans la barre des touches.
- 3. Sélectionnez Valeur P

La valeur actuelle est affichée sur la gauche de l'écran.

Il existe deux façons de modifier cette valeur:

- a) Touches PLUS/MOINS
 - Modifiez la valeur en appuyant sur la touche $\stackrel{\bigtriangleup}{\longrightarrow}$ ou $\stackrel{\bigtriangledown}{\bigtriangledown}$.
 - Appuyez sur la touche 🔤 afin d'enregistrer le réglage.
- b) Clavier La valeur peut également être encodée au moyen du clavier situé sur la droite de l'écran.
 - Introduisez la valeur souhaitée
 - Appuyez sur la touche afin d'enregistrer le réglage.

Réglage par défaut: 0,5

Plage de réglage: 0,05 à 1,0

Impact de la valeur proportionnelle

Réglage	Avantages	Désavantages	Diagramme
Bande proportionnelle plus étroite	Régulation rapide et précise	Une suroscillation est possible au démarrage	Chlore
Bande proportionnelle plus large	Absence de suroscillation	Lenteur de régulation, absence de suroscillation, de petits écarts sont possibles entre la valeur de consigne et la valeur effective	Chlore



Débit de la pompe de dosage du chlore

Le réglage de la vitesse des pompes de dosage permet de faire coïncider de façon optimale le processus de régulation à la taille du bassin. Procédure:

Appuyez sur la touche

- 1. Sélectionnez Chlore Réglages
- 2. Appuyez sur la touche 🗐 dans la barre des touches.
- 3. Sélectionnez Capacité pompe

La valeur actuelle est affichée sur la gauche de l'écran.

Il existe deux façons de modifier cette valeur:

- a) Touches PLUS/MOINS
 - Modifiez la valeur en appuyant sur la touche $\stackrel{4}{\Longrightarrow}$ ou $\stackrel{4}{\bigtriangledown}$.
 - Appuyez sur la touche afin d'enregistrer le réglage.
- b) Clavier

La valeur peut également être encodée au moyen du clavier situé sur la droite de l'écran.

- Introduisez la valeur souhaitée
- Appuyez sur la touche afin d'enregistrer le réglage.

Réglage par défaut: 1,5 l/h



2 3 5 6 9 п пκ

0,38

0.45

7,26

Indicateur redox

Ce menu permet de modifier plusieurs paramètres relatifs à l'indicateur redox.

Réglage de la limite redox inférieure

Ce menu permet de spécifier le seuil d'alarme souhaité. Procédure:

Appuyez sur la touche

- 1. Sélectionnez ORP Réglages
- Sélectionnez Alarme basse

La valeur actuelle est affichée sur la gauche de l'écran.

Il existe deux façons de modifier cette valeur:

- a) Touches PLUS/MOINS
 - Modifiez la valeur en appuyant sur la touche $\stackrel{4}{\longrightarrow}$ ou $\stackrel{4}{\bigtriangledown}$.
 - Appuyez sur la touche ^{oκ} afin d'enregistrer le réglage.
- b) Clavier

La valeur peut également être encodée au moyen du clavier situé sur la droite de l'écran.

- Introduisez la valeur souhaitée
- Appuyez sur la touche afin d'enregistrer le réglage.

Réglage par défaut: 400

Plage de réglage: 300 à 700 mV







689

Page 26

		22,3°C 0,52 1/mi	n
pH	chlore	ORP mV	
7,26	0,38	689	
 7,20	0,45		
D- 6%	D+ 14%	ОК	

Réglage de la limite redox supérieure

Ce menu permet de spécifier le seuil d'alarme souhaité. Procédure:

Appuyez sur la touche

- 1. Sélectionnez ORP Réglages
- 2. Sélectionnez Alarme haute

La valeur actuelle est affichée sur la gauche de l'écran.

Il existe deux façons de modifier cette valeur:

Retardement à la disponibilité Redox

- a) Touches PLUS/MOINS
 - Modifiez la valeur en appuyant sur la touche $\stackrel{4}{\longrightarrow}$ ou $\stackrel{4}{\bigtriangledown}$.
 - Appuyez sur la touche afin d'enregistrer le réglage.
- b) Clavier

La valeur peut également être encodée au moyen du clavier situé sur la droite de l'écran.

- Introduisez la valeur souhaitée
- Appuyez sur la touche afin d'enregistrer le réglage.
 - Réglage par défaut: 800







Ce réglage peut être modifié que par un expert et n'est accessible qu'en mode Expert.

Après la mise sous tension et après avoir allumé la validation extérieure (par ex. commande de filtration), le système de régulation démarre uniquement après l'expiration d'une temporisation. Ce retardement à la disponibilité est nécessaire, car, en effet, après la mise en route de la pompe de filtration, il s'écoule un temps lié à l'installation, avant que l'eau totalement brassée atteigne les capteurs. Ce brassage dépend essentiellement de la taille du bassin, de la dimension de la pompe de filtration, de la longueur des tuyaux et du filtre.

Appuvez sur la touche

Cette temporisation peut être ajustée, si nécessaire, en fonction de la taille du bassin.

Procédure:

- 1. Sélectionnez ORP Réglages
- 2. Sélectionnez délai démarrage

La valeur actuelle est affichée sur la gauche de l'écran.

Il existe deux façons de modifier cette valeur:

- a) Touches PLUS/MOINS
 - Modifiez la valeur en appuyant sur la touche $\stackrel{4}{\longrightarrow}$ ou $\stackrel{4}{\bigtriangledown}$.
 - Appuyez sur la touche d'in d'enregistrer le réglage.
- b) Clavier

La valeur peut également être encodée au moyen du clavier situé sur la droite de l'écran.

- Introduisez la valeur souhaitée
- Appuyez sur la touche afin d'enregistrer le réglage.

Réglage par défaut: 60 minutes

Plage de réglage: 1 à 120 minutes

Plage de réglage: 700 à 999 mV

Étalonnage de l'électrode redox



L'étalonnage doit être effectué que par un expert et n'est accessible qu'en mode Expert.





Page 28

Une fois les capteurs raccordés, il convient d'étalonner chaque entrée avant la mise en service. Un étalonnage est également requis lors du remplacement d'une électrode. Le WATERFRIEND contrôle la plausibilité des étalonnages (pente et point zéro). Les entrées non étalonnées et « mal » étalonnées sont affichées en clair.

Lors du démarrage du système, il faut attendre un certain temps avant de pouvoir utiliser les électrodes.

Il convient d'être attentif à la date limite de conservation des solutions tampons. Elles doivent être stockées dans un endroit sombre et frais. Lors de leur utilisation, il faut veiller à ce qu'elles restent propres. Il est donc interdit de plonger les électrodes successivement dans différentes solutions tampons, sans les nettoyer avec de l'eau distillée entre chaque immersion. Attention à ne pas essuyer les électrodes avec du tissu, car la charge statique en résultant pourrait fausser les mesures. Votre fournisseur de systèmes de dosage **DEL** « WATERFRIEND » peut vous procurer les solutions tampons **DEL** requises pour pH 4, pH 7 et redox 468 mV, un kit permettant de contrôler le chlore, ainsi que des électrodes de rechange **DEL**.

Avant d'insérer les électrodes dans la chambre de passage, veillez à ce qu'elles soient exemptes de saletés, d'huile, de graisse, etc. En outre, le diaphragme (petit point au sommet du capteur) doit être exempt de dépôts, de saletés et de résidus de cristallisation. Pour éviter toute contamination, il convient de ne pas toucher les corps en verre avec les mains.

L'électrode redox permet d'obtenir le potentiel redox. L'électrode mesure la tension des ions oxydants-réducteurs présents dans l'eau.

L'étalonnage est réalisé sur 1 point à l'aide d'une solution tampon 468 mV. Cette solution tampon doit être propre et fraîche.

Lors de l'étalonnage, l'écran affiche la tension de l'électrode ainsi que l'ORP de la solution tampon utilisée. Ces valeurs permettent de constater la qualité de l'électrode pendant l'étalonnage.

Procédure:

Appuyez sur la touche



- 1. Sélectionnez ORP Réglages
- 2. Sélectionnez calibration

L'électrode redox doit être plongée dans la solution tampon 468 mV. L'écran affiche les valeurs mesurées par l'électrode redox. L'écart entre la valeur affichée et la valeur de la solution tampon (468 mV) ne peut excéder ± 10 %. En cas d'écart plus important ou de temps de réaction prolongé, remplacez l'électrode dans les plus brefs délais.

Une fois la valeur affichée à l'écran stabilisée, appuyez sur la touche finir calibration afin de mémoriser la valeur de référence.

L'étalonnage est terminé et l'écran standard réapparaît.

Erreur d'étalonnage, redox

L'échec de l'étalonnage ou l'écart supérieur à 10 % peut s'expliquer par les facteurs suivants:

- L'électrode redox (combinée) est hors d'usage. Sa durée de vie dépend de la qualité de son entretien ainsi que de la qualité de l'eau.
- Vous avez utilisé une solution tampon inappropriée. Il est impératif d'utiliser une solution 468 mV. L'étalonnage est impossible avec d'autres solutions tampons.
- La solution tampon est hors d'usage ou souillée. Le cas échéant, utilisez une nouvelle solution tampon.
- L'électrode a été connectée au mauvais transmetteur. L'électrode redox doit être connectée au transmetteur blanc. Elle porte l'inscription « mV ».
- La liaison électrique entre l'électrode et le transmetteur ou entre le transmetteur et l'unité de commande est endommagée.

Affichage d'alarme

Le WATERFRIEND offre la possibilité d'affichage des messages d'erreur sur une vue de la page. Procédure:



Acquitter les messages d'alarme

Le signal acoustique de défaut peut être désactivé en appuyant sur le bouton

Si le contrôleur a arrêté de fonctionner en raison d'une erreur, il peut être repris après une résolution de l'erreur en appuyant sur le bouton .

Avec le bouton fonctionnement automatique peut être interrompu temporairement.

Le graphique de valeurs de mesure

Le WATERFRIEND offre la possibilité d'afficher les valeurs mesurées enregistrées graphiquement.

Procédure:

Affichages:

Appuyez sur la touche

Sélectionnez Graphique des mesures

La plage de temps des valeurs affichées peut être changée en appuyant sur le bouton



Protocole

Le WATERFRIEND offre la possibilité de voir le journal enregistré en abrégé sur l'écran. Procédure:

Appuyez sur la touche

Sélectionnez Protocole des évenements

Utilisez les touches 🛋 et 🚬 pour sélectionner la semaine de calendrier, les touches 🗐 et 🖴 sont utilisées pour tourner les pages des journaux.

Opération manuelle

Le WATERFRIEND offre la possibilité d'activer manuellement les pompes doseuses pour évacuer les tubes de dosage ou d'effectuer une chloration choc.

Procédure:

Appuyez sur la touche



Sélectionnez Dosage manuel

Purge des flexibles de dosage

Chloration choc

Il est possible de mettre en marche et d'arrêter chaque pompe de dosage en appuyant sur les touches correspondantes. Il convient d'être attentif aux valeurs affichées. La durée du cycle est limitée à 60 secondes. Au terme de cette période, les pompes sont automatiquement arrêtées. Le temps restant est affiché sur l'écran *(en secondes).*

La troisième pompe (option) peut être contrôlée en mode manuel seulement quand il est configuré pour pH +.

Floculation (facultatif)

Le WATERFRIEND offre la possibilité en option de jouer avec une troisième pompe pour dosage de floculant automatique.

Appuyez sur la touche

Réglage de la capacité de pompe pour floculant

Procédure:

- 1. Sélectionnez Floculation Réglages
- 2. Sélectionnez capacité pompe floculation

La valeur actuelle est affichée sur la gauche de l'écran.







Il existe deux façons de modifier cette valeur:

- a) Touches PLUS/MOINS
 - Modifiez la valeur en appuyant sur la touche $\stackrel{4}{\longrightarrow}$ ou $\stackrel{4}{\bigtriangledown}$.
 - Appuvez sur la touche afin d'enregistrer le réglage.
- b) Clavier La valeur peut également être encodée au moyen du clavier situé sur la droite de l'écran.
 - Introduisez la valeur souhaitée
 - Appuyez sur la touche afin d'enregistrer le réglage.

Réglage par défaut: 5 ml/h

Plage de réglage: 2 à 250 ml/h

7,26

Activer ou désactiver la floculation

Procédure:

Appuyez sur la touche

- 1. Sélectionnez Floculation Réglages
- 2. Sélectionnez Floculation OFF ou Floculation ON

Le réglage sélectionné est enregistré automatiquement.

Réglage par défaut: OFF

Purger le tube de dosage

Cette fonction permet d'évacuer le tuyau d'agent de floculation avec une augmentation de la production 11 / h.

Procédure:

- Appuyez sur la touche
- 1. Sélectionnez Floculation Réglages
- 2. Sélectionnez remplir tuyau START ou STOP

La durée du cycle est limitée à 60 secondes. Au terme de cette période, les pompes sont automatiquement arrêtées. Le temps restant est affiché sur l'écran (en secondes).

Réglages pour le technicien de service

Dans le menu Service Fonctions dosage pour l'application particulière peut être configuré.

Réglage de l'horloge en temps réel

Les différents modes de fonctionnement intégré dans l'horloge en temps réel peut être réglé.

Temps Internet automatique

Si le WATERFRIEND dispose d'une connexion Internet active, l'horloge intégrée peut être automatiquement synchronisée avec l'Internet. Procédure:

- 1. Sélectionnez Service Fonctions
- 2. Sélectionnez heure et la date
- Sélectionnez temps de l'internet automatique ON ou OFF 3.

2 3 5 6 9 n пκ

0.38

)+ 14%

689







Fuseau horaire

Si l'horloge intégré est synchronisé automatiquement avec l'Internet, avec cette fonction, le fuseau horaire local doit être sélectionné. Procédure:

Appuyez sur la touche

- 1. Sélectionnez Service Fonctions
- 2. Sélectionnez heure et la date
- 3. Sélectionnez fuseau horaire
- 4. Sélectionnez le fuseau horaire correspondant à l'installation spécifique.

Réglage par défaut: GMT+1h, Europe centrale

Réglage manuel de l'heure

Si l'horloge intégrée n'est pas automatiquement synchronisée avec l'Internet, l'horloge en temps réel doit être réglé manuellement à l'aide de cette fonction. Procédure:

Appuyez sur la touche

- 1. Sélectionnez Service Fonctions
- 2. Sélectionnez heure et la date
- 3. Sélectionnez Réglage manuel de l'heure
- 4. Utilisez les touches + et pour régler l'heure et la date, et validez avec OK.

Heure d'été automatique

Le WATERFRIEND peut passer automatiquement à l'heure d'été. Procédure:

- 1. Sélectionnez Service Fonctions
- 2. Sélectionnez heure et la date
- 3. Sélectionnez l'heure d'été automatique ON ou OFF

Réglage par défaut: Heure d'été automatique ON

Alarme sonore

Les alarmes sonores peuvent être activés ou désactivés avec cette fonction.

Procédure:

- 1. Sélectionnez Service Fonctions
- 2. Sélectionnez alarme sonore
- 3. Sélectionnez ON ou OFF



Appuyez sur la touche



7.26

D- 61

0,38

0.45

D+ 149



7,26

0,38

0,45 D+ 14% 689

689

Paramètres d'alarme

Pour chaque condition d'alarme peuvent être réglés individuellement en utilisant cette fonction, les types de messages d'alarme à générer respectivement.

Appuyez sur la touche

Procédure:

- 1. Sélectionnez Service Fonctions
- 2. Sélectionnez Paramètrages alarme
- 3. Sélectionnez l'alarme désirée

Pour chaque type d'alarme peut être sélectionnée si une alarme sonore est généré (™), un e-mail vous sera envoyé (⊠), ou l'alarme centralisée est activée (⊑).

Restaurer les paramètres d'usine

Avec cette fonction, tous les paramètres sont réinitialisés aux réglages d'usine (réglage par défaut).



Ce réglage peut être modifié que par un expert et n'est accessible qu'en mode Expert.

Procédure:

Appuyez sur la touche

- 1. Sélectionnez Service Fonctions
- 2. Sélectionnez Réglage par défaut
- 3. Répondez à l'invite suivante par OUI ou NON

Réglages pour le fonctionnement en réseau

Pour un fonctionnement en réseau (LAN ou Internet), différents paramètres doivent être définis.

Utilisation du serveur de communication

Pour un accès simplifié à l'appareil à partir de l'Internet, le serveur de communication peut être utilisé.

Procédure:



7,26

0,38

D+ 14%

689

- 1. Sélectionnez Service Fonctions
- 2. Appuyez sur la touche 🔄 dans la barre des touches.
- 3. Sélectionnez Réglage LAN
- 4. Activer ou désactiver la connexion Internet par le serveur de communication.

Réglage par défaut: Connexion Internet par le serveur de communication active



Configuration automatique des adresses IP (DHCP)

Pour une connexion simplifiée au réseau local peut être utilisé configuration automatique IP via DHCP.

Procédure:

Appuyez sur la touche

- 1. Sélectionnez Service Fonctions
- 2. Appuyez sur la touche 🔜 dans la barre des touches.
- 3. Sélectionnez Réglage LAN
- 4. Activer ou désactiver Adresse IP automatique.

Réglage par défaut: DHCP active

Configuration manuelle de l'adresse IP

Si les adresses IP ne sont pas configurés automatiquement via DHCP, il peut être réglé manuellement à l'aide de cette fonction.

Procédure:

- 1. Sélectionnez Service Fonctions
- 2. Appuyez sur la touche 🗐 dans la barre des touches.
- 3. Sélectionnez Réglage LAN
- 4. Définissez les adresses IP manuellement, en utilisant la fonction Adresse IP manuellement.

Changer les codes PIN

Avec cette fonction, les codes PIN pour le fonctionnement de l'appareil via l'interface réseau peuvent être réglés.

Procédure:

- 1. Sélectionnez Service Fonctions
- 2. Appuyez sur la touche 🗐 dans la barre des touches.
- 3. Sélectionnez Réglage LAN
- 4. Utilisez la fonction LAN-PIN pour changer les codes PIN désirés (4 chiffres) pour les utilisateurs et techniciens de service (mode Expert). Le code PIN de service peut être réglé seulement en mode professionnel. Si le code PIN est fixé à 0000, le contrôle de l'interface LAN peut être utilisé sans une autorisation de code PIN.

Réglage par défaut: LAN-PIN = 1234, PIN pour le service = 5678

Sélection de la langue

Pour les indications sur l'écran, vous pouvez sélectionner différentes langues

Procédure:



- 1. Sélectionnez Service Fonctions
- 2. Appuyez sur la touche 🔜 dans la barre des touches.
- 3. Sélectionnez langue
- 4. Sélectionnez la langue souhaitée.



7,26

0,38

0,45 D+ 14%

689







Heures de fonctionnement

Avec cette fonction, le total des heures de fonctionnement de l'appareil, et les heures de fonctionnement des capteurs individuels depuis le dernier étalonnage peuvent être affichés.

Procédure:

- 1. Sélectionnez Service Fonctions
- 2. Appuyez sur la touche 🔜 dans la barre des touches.
- 3. Sélectionnez Heures d'utilisation

Informations sur l'appareil

Avec cette fonction, des informations sur la connexion de réseau et l'application installée peut être récupéré.

Procédure:

Appuyez sur la touche

Appuyez sur la touche

- 1. Sélectionnez Service Fonctions
- 2. Appuyez sur la touche 🗐 dans la barre des touches.
- 3. Sélectionnez A propos de système de dosage

Configuration des pompes doseuses

Avec cette fonction, la fonction de la pompe de pH et la troisième pompe en option peuvent être configurés.



Ce réglage peut être modifié que par un expert et n'est accessible qu'en mode Expert.

Augmentation du pH <=> Diminution du pH

Pour que le WATERFRIEND réponde de manière optimale aux exigences de la piscine, l'unité de commande permet de choisir entre deux modes d'exploitation : augmentation du pH ou diminution du pH.

Procédure:



- 1. Sélectionnez Service Fonctions.
- 2. Appuyez sur la touche 🗐 dans la barre des touches.
- 3. Sélectionnez Configuration du système.
- 4. Sélectionnez 1. Pompe
- 5. Sélectionnez Abaisement pH ou Remonter pH.
- 6. Pour enregistrer les modifications de configuration, appuyez sur le bouton Enregistrer et répondre à l'invite de sécurité suivant par OUI.



Consigne: Lors de la permutation des produits chimiques destinés à diminuer ou augmenter le pH, les cannes d'aspiration, la conduite de dosage, la chambre de passage et les clapets d'injection doivent être rincés à l'eau et nettoyés minutieusement.

Réglage par défaut: Abaisement pH



0,38

0,45 D+ 14% 689

7,26

Fonction de la troisième pompe de dosage (facultatif)

Le troisième pompe de dosage facultatif peut être utilisé soit pour floculation ou pour élever le pH à un commande bidirectionnelle pour pH.

Procédure:

- Appuyez sur la touche
- 1. Sélectionnez Service Fonctions.
- 2. Appuyez sur la touche 🔜 dans la barre des touches.
- 3. Sélectionnez Configuration du système.
- 4. Sélectionnez 3. Pompe
- 5. Sélectionnez 3^e pompe désactivé ou 3^e pompe pour floculation ou 3^e pompe pH+.
- 6. Pour enregistrer les modifications de configuration, appuyez sur le bouton Enregistrer et répondre à l'invite de sécurité suivant par OUI.

Réglage par défaut: 3e pompe désactivé

Contrôle bidirectionnel de pH (pH + et pH)

Lorsque la troisième pompe est configurée pour augmenter le pH à mettre en oeuvre une commande bidirectionnelle de la valeur du pH, le menu de réglage pour les paramètres de la régulation du pH est étendue:

- Les valeurs de la plage proportionnelle et la sortie de la pompe peuvent être réglés séparément pour les deux pompes.
- Il peut s'agir d'une bande morte de la pompe de pH+, dans lequel aucun des deux pompes de dosage est actif.





Calibrage de l'écran tactile

Avec cette fonction l'écran tactile du contrôleur peut être étalonné.

Procédure:

Appuyez sur la touche



- 1. Sélectionnez Service Fonctions.
- 2. Appuyez sur la touche 🗐 dans la barre des touches.
- 3. Appuyez sur la touche dans la barre des touches.
- 4. Sélectionnez calibrage de l'écran tactile et suivez les instructions à l'écran.



Calibrage de la sonde de température

Avec cette fonction, le capteur de température dans la cellule d'écoulement peut être calibré.

Procédure:

Appuyez sur la touche

- 1. Sélectionnez Service Fonctions.
- 2. Appuyez sur la touche 🗐 dans la barre des touches.
- 3. Appuyez sur la touche 🗐 dans la barre des touches.
- 4. Sélectionnez Correct. Température.
- 5. En appuyant sur les touches $\stackrel{(+)}{\longrightarrow}$ ou $\stackrel{(-)}{\bigtriangledown}$, ou avec le clavier sur le côté droit de l'écran, la valeur mesurée avec une thermomètre de comparaison est entré. Ensuite, appuyez sur le bouton $\stackrel{(+)}{\longrightarrow}$!

Paramètres supplémentaires via l'interface LAN

Le serveur Web intégré permet d'utiliser l'interface LAN, des paramètres supplémentaires qui affectent la communication sur Internet.

Pour modifier ces paramètres, le serveur web doit être ouvert dans le navigateur Web.

Après cela, vous devez vous connecter en cliquant sur l'icône clé avec le code PIN de l'utilisateur ou le service PIN:

Icône représentant une clé à connecter



Après connexion, vous pouvez aller à la page "Menu -> Service Fonctions -> Réglage LAN», entrez un nom pour la plante. Ce nom apparaît dans d'autres accès au réseau dans la barre de titre du navigateur web, et apparaît également dans la ligne d'objet de tous les courriels envoyés.

Vous pouvez également indiquer deux destinataires pour un message d'erreur emails.

ති Réglag	je LAN
Nom du système	osf-MRD-3
adresse E-Mail 1	
adresse E-Mail 2	
Connexion Internet via le serveur de communication	OUI
	. ?



Entretien

Avant de procéder aux travaux d'entretien, veillez à ce que le système soit exempt de pression, hors tension et protégé contre le redémarrage inopiné.

Le système de dosage doit être entretenu périodiquement par un professionnel.

Entretien semestriel

Étanchéité

Contrôlez périodiquement l'étanchéité des raccords.

Filtre à impuretés

Vérifiez régulièrement que le tamis du filtre ne présente ni saletés ni dépôts. Si nécessaire, nettoyez-le ou remplacez-le.

Clapets d'injection

Vérifiez régulièrement que les clapets d'injection ne présentent ni saletés ni dépôts. Si nécessaire, nettoyez-les.

Électrode pH

Vérifiez périodiquement le bon fonctionnement de l'électrode au moyen de deux solutions tampons (pH7 et pH4). En cas d'écart important, étalonnez ou remplacez l'électrode (cf. section ci-dessus consacrée à l'étalonnage de l'électrode pH).

Électrode redox

Vérifiez périodiquement le bon fonctionnement de l'électrode au moyen d'une solution tampon 468 mV. En cas d'écart important, étalonnez ou remplacez l'électrode (cf. section ci-dessus consacrée à l'étalonnage de l'électrode redox).

Pompes de dosage

Protégez-vous du fluide de dosage au moyen de vêtements appropriés !

Une fois la pompe refroidie, vérifiez la présence d'éventuels dommages au niveau du flexible. Le flexible de pompage doit être propre, parfaitement étanche et intact. Remplacez tout flexible endommagé.

Entretien annuel

Remplacement des électrodes redox et pH

Les électrodes doivent être remplacées tous les ans (cf. section ci-dessus consacrée à l'étalonnage des électrodes).

Remplacement des flexibles de dosage

Protégez-vous du fluide de dosage au moyen de vêtements appropriés !

Les flexibles de dosage doivent être remplacés tous les ans.

Mise hors service

Avant de mettre le système de dosage hors service pour une période prolongée (p. ex. hivernage), il convient de prendre les mesures suivantes:

Électrodes

Retirez les électrodes de la chambre de passage et remettez-les dans l'étui où elles se trouvaient initialement.

Chambre de passage

Purgez la chambre de passage.

Pompes de dosage

Rincez abondamment les flexibles de dosage avec de l'eau chaude. Purgez les flexibles de dosage et détachezles des pompes.

Pièces d'usure

Les composants suivants sont des pièces d'usure qui ne font par conséquent l'objet d'aucune garantie:

- électrodes (combinées)
- flexibles des pompes de dosage
- solutions tampons.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de détente avec votre piscine!

Hansjürgen Meier Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG Eichendorffstrasse 6 D-32339 Espelkamp E-mail : info@osf.de Internet : www.osf.de