

Funktion Armaturen Norderney, Sylt und Juist

Pin 12.00h = geschlossen


Pin 12.15h = Fussdusche

Pin 11:45h = Kopfdusche



Umsteller von Fuss/Kopfbrause

Mischbatterie kalt/warm



Pin 12.15h = geschlossen

Mischbereich startet kalt 12.15h
bis heiss 12.00h (nach links drehen)