

Ersatzteile zu Kartuschenfilter Clean & Clear

Art. Nr.	Bezeichnung	Lf-Nr.	Pos.
ERSATZTEILE ZU CLEAN & CLEAR			
053-060	High Flow Luftablassventil	H-98209800	1
053-061	Manometer	R152047	2
053-062	Deckel (4,7 m ² & 9,3 m ²)	H-17-8553	3
053-063	Deckel (7,0 m ² , 13,9 m ² & 18,6 m ²)	178561	
053-064	Verschlussring	59052900	4
053-065	O-Ring Gehäuse	H-87300400	5
053-066	Entlüftungssatz	H-59016200	6
053-067	Innerer Kern, 4,7 m ²	H-59053500	7
053-068	Innerer Kern, 7,0 m ²	59053600	
053-069	Innerer Kern, 9,3 m ²	H-59053700	
053-070	Innerer Kern, 13,9 m ² & 18,6 m ²	59053800	
053065	Kartusche, 4,7 m ²	H-RAF173213	8
053066	Kartusche, 7,0 m ²	H-RAF173214	
053069	Kartusche, 9,3 m ²	H-RAF173215	
053067	Kartusche, 13,9 m ²	H-RAF173216	
053070	Kartusche, 18,6 m ²	H-RAF173217	
053-071	Bodengehäuse, 4,7 m ²	178562	9
053-072	Bodengehäuse, 7,0 m ²	178554	
053-073	Bodengehäuse, 9,3 m ²	178563	
053-074	Bodengehäuse, 13,9 m ² & 18,6 m ²	178560	
053-075	Ablassschraubensatz	H-86202000	10
053-076	Ablassschraubendichtung	H-51005000	
053-077	Anschlusssatz „C“ Clip	H-39104500	11
053-078	Anschlusssatz	H-98212200	12
053-079	Anschlusssatzdichtung	H-07-1426	13
053-080	Stützen, schwenkbar	H-79304600	14
053-081	EU-Adapter für 50 mm Rohre	R634850	15

Ersatzteile zu Kartuschenfilter Clean & Clear

