


Zirkel Filter

Ersatzteilliste



Zirkel Filter QS 500

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.		
11	Unterschale QS 500	045-500		
12	Oberschale QS 500	045-501		
13	Sockel S500, inkl. Schrauben und Scheiben 4 x 20	045-502		
14	Spannring 500 kompl. (zweiteilig)	045-503		
15	Innenring 500	045-504		
16	Spannschraube M8 x 100	045-408		
19	Dichtring 500	045-506		
23	Entlüftungsrohr 500	045-507		
24	Nippel R 1 1/2" - 2 1/4"	045-411		
25	Filterkreuz S 500	045-509		
26	Entleerung komplett	045-413		
27	Dichtung 3/8"	045-414		
28	Manometer 3/8"	045-415		
29	Entlüftung kompl. mit Dichtung, ohne Manometer	045-416		